


Para proceder a la instalación de *enerlike*, necesitamos que el lugar de la instalación esté provista con los siguientes requerimientos:

## 1. Toma alimentación eléctrica


Junto al lugar de la instalación, deberá haber una o varias tomas de alimentación 230v.



## 2. Conexión a internet mediante red móvil

El cliente proveerá de una tarjeta SIM prevista de conexión a internet por medio de datos móviles. Esta deberá tener una dirección **IP Fija** (Solicitar al proveedor servicio de IP fija).

Se debe comprobar el proveedor que ofrece mayor calidad de señal/cobertura en la zona.



Póngase en contacto con el equipo de soporte técnico en caso de duda o aclaración:

✉ [soporte@enerlike.com](mailto:soporte@enerlike.com)



680.626.362